


取扱説明書 ソフトウェア（コミュニケーションユーティリティー編） デジタル複合機用



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

また、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピュータの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer、Excel、PowerPoint、Outlook、Windows ロゴは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Itanium、Pentium は、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

IBM と AT は、米国およびその他の国における IBM Corporation の商標または登録商標です。

USB-IF のロゴは Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc の商標です。

Mac、Mac OS、Macintosh、True Type、Apple は、米国 Apple Computer, Inc の登録商標です。

Novell、NetWare、intraNetWare、NDS は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

PeerlessPage™ は Peerless Systems Corporation の商標です。

PeerlessPrint® と Memory Reduction Technology® は Peerless Systems Corporation の登録商標です。© 2005 PEERLESS Systems Corporation.

PCL は、米国ヒューレット・パッカート社およびその子会社の商標または登録商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript3、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。© 2005 Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）

Universal Font Scaling Technology (UFST) および、そのすべての書体は Monotype Imaging 社よりライセンスを受けています。

ColorSet™ は米国の特許商標局で登録されている Monotype Imaging Inc. の登録商標であり、そして他の管轄区域で登録されている場合があります。

Monotype Imaging 社からライセンスしている ColorSet™ の技術により、生成および編集したカラープロファイルを使用しています。

© 2005 Monotype Imaging Inc.

このデバイス用のアプリケーションソフトウェアプログラムは、GNU Lesser General Public License に基づきライセンスされるプログラムおよびその他のオープンソフトウェアが含まれています。その詳細及びライセンス条件については、Panasonic Document Management System CD-ROM のはじめにお読みくださいを参照してください。

その他の本書に記載されている会社名および製品名はそれぞれの各社の商標または登録商標です。なお、本文中では ™、® マークは一部明記しておりません。

目次




はじめに	4
動作環境	6
スキャナー設定	8
■ スキャナー受信通知	8
■ ネットワークスキャナー設定.....	9
■ コミュニケーションユーティリティ	12
付録	14
■ ソフトウェアのアンインストール	14
■ こんなときには	15

はじめに

コミュニケーションユーティリティーは、ネットワークに接続された装置を利用して、イメージのスキャンを行い、スキャンしたイメージをコンピューターで受信するためのソフトウェアです。

装置に原稿をセットして、宛先を指定してスキャンを行います。

スキャンイメージは指定したコンピューターに自動的に送られます。



Panasonic Document Management System には、ネットワークに接続された装置のスキャナー機能やファクス機能を設定して利用するためにコミュニケーションユーティリティが含まれています。

ネットワークスキャナーや **Panafax** デスクトップを利用するには、使用するコンピュータで、あらかじめコミュニケーションユーティリティを設定しておく必要があります。

タスクトレイのアイコンを右クリックして表示されたメニューから、以下の設定が行えます。

- ・スキャナーやファクスの「受信通知」の表示方法の設定。
- ・ネットワークスキャナー設定の表示。
- ・ **Panafax** デスクトップの起動（ファクス機能の利用）。
- ・ファクス受信ログの表示。

動作環境

- ・コンピューター本体 : IBM® PC/AT® 互換コンピューター (Intel® Pentium® 4 1.6 GHz 以上の CPU を推奨)
- ・オペレーティングシステム : Microsoft® Windows® 2000 (Service Pack 4 以降) 日本語版 *1
Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 以降) 日本語版 *2
Microsoft® Windows Server® 2003 (Service Pack 1 以降) 日本語版 *3
Microsoft® Windows Vista® 日本語版 *4
Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版 *5
*ただし、以下のオペレーティングシステムには対応していません :
Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition for Itanium®-based systems
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Edition for Itanium®-based systems
- ・アプリケーションソフトウェア : Microsoft® Internet Explorer® 6.0 Service Pack 1 以降
Microsoft® .NET Framework Version 2.0
.NET Framework Version 2.0 Language Pack
- ・システムメモリー : オペレーティングシステムごとに、以下のシステムメモリーが必要です

Microsoft® Windows® 2000 日本語版	: 256 MB 以上
Microsoft® Windows® XP 日本語版	: 512 MB 以上
Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版	
Microsoft® Windows Vista® 日本語版	: 1 GB 以上
Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版	
- ・空きディスク容量 : 300 MB 以上 (画像を保存するための領域は含まず)
- ・CD-ROM ドライブ : ソフトウェアのインストールに必要
- ・インターフェース : 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T イーサネットポート

*1 Microsoft® Windows® 2000 オペレーティングシステム (Windows 2000 と表記)

*2 Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステム (Windows XP と表記)

*3 Microsoft® Windows Server® 2003 オペレーティングシステム (Windows Server 2003 と表記)

*4 Microsoft® Windows Vista® オペレーティングシステム (Windows Vista と表記)

*5 Microsoft® Windows Server® 2008 オペレーティングシステム (Windows Server 2008 と表記)

メモ


スキャナー受信通知

Windows を起動し、**スタートメニューのすべてのプログラム**（Windows 2000 では**プログラム**）から **Panasonic → Panasonic Document Management System → コミュニケーション ユーティリティ**を選択します。

コミュニケーションユーティリティが起動し、タスクトレイにアイコンが表示されます。


・スキャナー受信通知

コミュニケーションユーティリティを右クリックして**スキャナー受信通知**を選択し、**ポップアップ表示**または**アイコン表示**を選択します。




ポップアップ表示

スキャナー画像が受信されたとき、次のメッセージが表示され、タスクトレイの**コミュニケーションユーティリティ**アイコンが変化します。



アイコン表示

スキャナー画像が受信されたとき、アイコンがデスクトップに表示され、**コミュニケーションユーティリティ**アイコンが次のように変化します。




通知なし


スキャナー画像が受信されても、PC 上に通知が表示されません。

ネットワークスキャナー設定

コミュニケーションユーティリティアイコンを右クリックし、**ネットワークスキャナー設定**を選択します。



ネットワークスキャナー設定ウィンドウが次のように表示されます。



1. 受信方法

スキャナーデータを受信するアプリケーションを Quick Image Navigator、Document Manager、Windows エクスプローラ、および指定アプリケーションから選択します。

2. アプリケーションの選択

スキャンした画像を開くためのアプリケーションプログラムのパスを選択します。

3. 保存形式

スキャンした画像を保存するためのファイルの種類を選択します。

4. 保存先

スキャンした画像を保存するためのパスを選択します。

5. 受信通知

スキャナー受信通知の表示モードを選択します。

6. アドレス帳情報

以下のいずれかを選択します。

PC から自動登録する	装置のアドレス帳に PC のアドレス情報を自動登録します。(最大 120 件)
スキャナーで設定する	装置のアドレス帳で PC のアドレス情報を手動で登録します。(最大 60 件)

7. 宛先名称 (全角最大 20 文字)

装置のアドレス帳に登録したい宛先名称 (パソコン名など) を入力します。

宛先名称は、全角入力 (本項目) と半角入力 (No.10 の項目) 部分の 2 箇所があります。装置で表示可能な文字 (全角 / 半角) を確認し、入力する部分を選択してください。

宛先名称 (全角のみ)	全角文字 (漢字、ひらがな、カタカナなど) が表示できるとき。
宛先名称 (半角のみ)	半角文字 (カタカナ、英数字など) のみ表示可能なとき。

8. キー登録名称 (全角最大 10 文字)

装置のアドレス帳に登録したいキー名を入力します。

9. 検索文字 (全角のみ)

検索文字は、装置のアドレス帳で宛先を検索するときに使用する文字です。
(検索タブ [あ] ~ [ら / わ] の仕分けにも使われます。)

文字数 : 全角最大 10 文字

文字種 : カタカナ

10. 宛先名称 (半角最大 15 文字)

同一ネットワーク上に、かな漢機能がない装置が存在する場合のみ設定します。宛先名称を半角で入力します。

11. グループ ID

PC のアドレス情報の中のグループ ID と、装置のグループ ID を一致させて、アドレス情報を登録させたいときに設定します。

「使用する」を選択したとき :

装置で設定されたグループ ID と本設定で入力したグループ ID (1 ~ 99) が一致する装置にのみ、アドレス情報が登録されます。

「使用する」を選択しないとき :

同一サブネット内の全ての装置にアドレス情報が登録されます。

12. IP アドレスの自動更新

アドレス情報を更新する間隔を設定します。


13. 装置の追加(V) ボタン

追加(A) をクリックして装置の IP アドレスを入力します。

コミュニケーションユーティリティ

コミュニケーションユーティリティアイコンを右クリックし、**コミュニケーションユーティリティ**を選択します。

コミュニケーションユーティリティウィンドウが表示されます。



タスクトレイのコミュニケーションユーティリティアイコンをダブルクリックしたときの動作を設定します。

ネットワークスキャナー設定	ネットワークスキャナー設定ウィンドウが開きます。
ファクス受信ログ（Panafax デスクトップがインストールされている場合）	ファクス受信ログウィンドウが開きます。
コミュニケーションユーティリティの終了	コミュニケーションユーティリティが終了します。
指定アプリケーション	参照(B)... をクリックして起動するアプリケーションを指定します。

メモ

ソフトウェアのアンインストール

コミュニケーションユーティリティを単独でアンインストールする方法は、Panasonic 電子マニュアル CD-ROM セットアップ ユーザー編を参照してください。

こんなときには

問題	解決方法
ソフトウェアがインストールできない	<ul style="list-style-type: none">・ウイルスチェックソフトウェアなどが動作しているコンピューターでは、インストールが正常に完了しないことがあります。ソフトウェアのインストールは、ウイルスチェックソフトウェアを停止してから行ってください。・インストールが正常に完了した場合でも、一部のウイルスチェックソフトウェアを動作させるとソフトウェアが正常に動作しないことがあります。ウイルスチェックソフトウェアごとの対処方法については、以下の弊社 Web ページを参照してください。 http://panasonic.co.jp/pcc/info/dwnld.html
データ受信ができない	ご使用のコンピューターに Panasonic ドキュメント配信システムがインストールされている場合、受信通知が表示されないことがあります。本ソフトウェアでデータ受信する場合は、一度、 Panasonic ドキュメント配信システムを停止してから行ってください。詳しくは、システム管理者にお尋ねください。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズカンパニー

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2005-2009

I0505-7039 (03)
PJQMC0403TA
March 2009
Published in Japan